

Nyt i vores voksende produktsortiment. Testet af 3 jægere i vores testpanel. Alle udtaler at det er helt i top og i bedste kvalitet. Prisen er kun 875,00 pr stk. H2 Vildt Jagtkamera 4G LTE Trailkamera SIM Trådløst 940nm "Ingen Glød". Nattesynskamera i Camouflage. Med Solcellepanel til opladning

Om kameraet:

Det er et 4G kamera der sender via simkort til din telefon. Det tager automatisk billeder/

video, når der er bevægelse foran kameraet, og sender en notifikation til Ucon Appen om bevægelsen og her kan ses billede/video også se live, samt der er mikrofon og højttaler.

Se mere om kameraets beskrivelse på billederne i User manualen side 3 og 4.

1. Start af kamera: Isæt i venstre side under den vandtætte gummi prop, Nano simkort øverst og SD kort nederst se side 5 (ved siden af SD kort, er lys der fortæller 4G signalet, under det sidder en reset knap).





Derefter de 3 medfølgende 18650 batterier i bunden af kameraet (se side 6).

3. Kameraet kan sættes op med strop der føres gennem holderne på bagsiden (se side 7), der er en anden mulighed i bunden af kameraet (se side 4).

4. Tænd for kameraet i højre side under gummiproppen, nederst som er sluk i bund og tage billeder i midten og video øverst (se side 4-5), over tænd og sluk, kan der tilsluttes den medfølgende solcelle, eller hvis batterierne skal oplades på anden måde. Kunne være en Powerbank. Hvis andet er tilfældet, så HUSK kun at lade med 5V/1A.

Når kameraet bliver tændt, vil et lille lys blinke indtil 4G signalet er stabilt.





Hvis det lyser rødt er der et svagt signal. Hvis det er grønt, er der et middel signal. Hvis det er blå, er der et godt signal.

Højre side af kamera, ved siden af tænd og sluk, er der et lys som begynder at lyse, når kameraet er tændt og ovenover den, sidder et ladelys, der lyser hvis der lades fra en strømkilde.

5. Hent "Ucon" appen for Android på Google Store eller IOS på App Store eller scan QR kode på side 10.

6. Åben app på telefon og tryk "registrer" følg anvisningerne.

7. Klik på Add a Device og vælg setup 4G Device og derefter scan QR koden bag på kameraet og vent til den viser 100%.

8. Inde i appen under billede er der 5 muligheder. Den længst til højre kan der vælges om billeder/video skal gemmes på SD kort, eller i skyen. Der kan også vælges om man vil tage billede/video manuelt og de sidste to er lyd og mikrofon.

Ucon appen:

Når appen er installeret og forbindelse til kameraet, og billederne /video skal ses, så åbnes appen på telefonen og frem kommer et billede. Over det er der en klokke, som er notifikation om bevægelse foran kamera. Den kan man slå til eller fra. Ved siden af klokken er der et tandhjul (indstillinger), hvor der er lidt om kamera eks.: Genstart af kamera. Klikkes der på billedet ses der live fra kameraet. Over det ses 4G signalets styrke, samt hvor meget strøm der er på. Under billedet kommer alle billederne/videoer.

I underkanten af billedet fra venstre er 5 aftegninger, en højttaler så der kan høres lyd direkte fra naturen, og et kamera så der kan tages billeder manuelt og en mikrofon så der kan tales direkte til vildtet og et videokamera, så der kan optages video manuelt, og til sidst SD kort/sky, så der kan vælges, hvor billeder/video skal gemmes.

Operate all in Mobile APP by easy

- View & Delete Images/Videos
- 2-way audio
- Manage Camera Settings
- Monitor Battery & Cell Signal
- Share to any phone

4G LTE Livestream Camera

4G LTE	2.7K/14MP	18650 batteries
Infrared night vision	IP66	PIR trigger time: 0.5s
2-way awake app	Cloud storage & SD card (Max 128GB)	Stand-by time: 150 days



Over billedet er der et tandhjul/indstillinger. Klikkes er der følgende muligheder.

1. Give kameraet navn.
2. Er der mulighed for kun billeder/ video eller både billeder/video og direkte.
3. Mulighed for indstilling for billeder eller video.
4. Mulighed for tømning af SD kort.
5. Mulighed for indstilling af billede, normal, rotere, spejl, eller både spejl og rotere.
6. Indstilling for normal- eller natbillede.
7. Indstilling af hvor tit, der skal tages billeder/video.
8. Indstilling af følsomhed for bevægelse.
9. Indstilling af hvornår der skal tages billeder/video.
10. Indstilling af længde af video.
11. Indstilling af strømforbrug.
12. Indikator for batteri tilstand.
13. Synkroniser tid: Indstiller tid og dato med telefon.
14. Genstarte kameraet.
15. Nederst info om kamera.

150 Days Stand-by time

(work with 3pcs 18650 batteries)



18650 opladelig batteri

Køb af kort

SIM Kort fra 19,- kr pr måned: Tegn et SMS/MMS abonnement ved: www.labara.dk eller www.greentel.dk
Bemærk at vi ikke, som nogle jagtforretninger gør, opkræver ekstra for billeder eller andet.

SD Kort: Max 128 GB. Ideer til indkøb:

<https://www.computersalg.dk/> SanDisk Ultra - Flashhukommelseskort (microSDXC til SD adapter inkluderet) - 128 GB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I. Set til 98,00 kr

64 GB er billigere. Set til 43,00 kr . Set ved Computersalg.dk

Denne vejledning er ikke komplet, men dækker over det meste man har brug for. Der henvises til medfølgende Users Manual for yderligere information.

Riffelpatroner Lolland-Falster 2277 3022. Email riffelpatronerlf@gmail.com